

# Ableseanleitung häufigste Zähler

Bitte wählen Sie aus der Übersicht Ihren Zählertyp aus.

Die Anleitung zum Ablesen der häufigsten Zähler finden Sie auf den folgenden Detailblättern der Zähler.

## Mechanischer Zähler

siehe Seite 1



## Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120

siehe Seite 2



## Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP

siehe Seite 3



## Elektronischer Zähler mit Knopf Landis+Gyr ZMD120AR

siehe Seite 4



## Elektronischer Zähler Kamstrup 684-31 und 685-382

siehe Seite 5



## Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120ACts2s

siehe Seite 6



# Mechanischer L+G Zähler

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.

## Mechanischer Zähler



### 1. Zählernummer ablesen

z.B.: AEW 91 399

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Oberes Zählwerk Zone 1: I



» Zahlen notieren  
z.B.: 031415

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Unteres Zählwerk Zone 2: II



» Zahlen notieren  
z.B.: 172748

# L+G ZMB 120

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.

## Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120



### 1. Zählernummer ablesen

z.B.: AEW Z 115 679

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: 1T



» Zahlen notieren  
z.B.: 8463

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: 2T



» Zahlen notieren  
z.B.: 10342

# L+G ZMD 120 AP

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.

## Elektronischer Zähler ohne Knopf Landis+Gyr ZMD120AP



### 1. Zählernummer ablesen

z.B.: AEW 239 607

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2  
Zone 1: 1



#### » Zahlen notieren

z.B.: 0000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Zone 2: 2



#### » Zahlen notieren

z.B.: 0000000



# L+G ZMD 120 AR

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.

## Elektronischer Zähler mit Knopf Landis+Gyr ZMD120AR



### 1. Zählernummer ablesen

z.B.: AEW 238 901

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren  
z.B.: 0000000

# L+G ZMF 120 Acts2s

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.

## Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMF120Acts2s



### 1. Zählernummer ablesen

z.B.: AEW 237 972

### 2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 1: 1.8.1



» Zahlen notieren  
z.B.: 000000

### 3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis  
Zone 2: 1.8.2



» Zahlen notieren  
z.B.: 000000

# L+G Kamstrup 684-31 und 685-382

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer und Zählerstände ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) notieren.



**1. Zählernummer ablesen**  
z.B.: AEW 214 320

**2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)**  
Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: T1  
(Hinweis: Anzeige wechselt automatisch ab, zwischen T1 und kWh)



» Zahlen notieren  
z.B.: 18

**3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)**  
Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: T2



» Zahlen notieren  
z.B.: 237